

AVM 322-R : Servomoteur de vanne Retrofit

Votre atout en matière d'efficacité énergétique

Adaptation automatique à la vanne, confort d'utilisation optimal, commande précise et efficacité énergétique élevée avec un fonctionnement des plus silencieux.

Caractéristiques

- Dans les installations de ventilation et de climatisation¹⁾ Pour l'actionnement de vannes 2 et 3 voies
- Pour régulateurs avec sortie à commutation (commande 2 ou 3 points)
- Moteur synchrone avec électronique de commande et coupure par détection de charge
- Sens d'action et temps de positionnement réglables au moyen d'un commutateur de codage
- Manivelle pour réglage manuel externe avec coupure du moteur
- Fonctionnement silencieux
- Le montage sur la vanne est facile, l'accouplement avec la tige de la vanne s'effectue automatiquement après création de la tension nominale
- Peut être monté sur des vannes d'un autre fabricant grâce aux nombreux adaptateurs disponibles
- Fonctionnement électrique en parallèle de 5 servomoteurs
- Boîtier en trois parties en plastique jaune et noir difficilement inflammable et garnitures d'étanchéité avec indice de protection IP54
- Engrenage en plastique exempt de maintenance, tige filetée et plaques d'engrenage en acier
- Accouplement vanne-servomoteur breveté
- Raccordements électriques (max. 1,5 mm²) équipés de bornes à vis
- Deux passe-câbles perçables pour raccords à visser avec filetage métrique en plastique M20 × 1,5
- Position de montage : debout, de la verticale à l'horizontale, non suspendu



AVM322F12*R

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

Tension d'alimentation 24 V~	±20 %, 50...60 Hz
Tension d'alimentation 24 V=	-10...20 %
Tension d'alimentation 230 V~	±15 %
Puissance absorbée ²⁾	< 2,4 W, < 4,0 VA (à la tension nominale, en mouvement)

Valeurs caractéristiques

Force nominale ³⁾	1 000 N
Bruit en marche ⁴⁾	< 30 dB (A) à charge nominale
Temps de réponse	> 200 ms
Température de fluide ⁵⁾	0...100 °C max.

Conditions ambiantes

Température de service	-10...55 °C
Température de stockage et de transport	-40...80 °C
Humidité de l'air sans condensation	5...85 % HR

Structure constructive

Dimensions L × H × P	160 × 114 × 88
Poids	0,94

Normes, directives

Indice de protection	IP54 (EN 60529)
----------------------	-----------------

¹⁾ Applications autres que les applications CVC, uniquement après accord du fabricant.

²⁾ Puissance absorbée en combinaison avec l'accessoire 0500570001, voir chapitre « Puissance absorbée à tension nominale ».

³⁾ Poussée de 1000 N aux conditions nominales (24 V ou 230 V, température ambiante de 25 °C, 50 Hz). Aux conditions limites (19,2 V~/28,8 V~/21,6 V=/28,8 V=, -10 °C/55 °C, 60 Hz) et pour un temps de positionnement limite, la poussée/traction est réduite à 800 N.

⁴⁾ Bruit en marche pour le temps de positionnement le plus lent, écart de mesure 1 m

⁵⁾ En cas de température de fluide > 100 °C, utiliser l'accessoire correspondant (adaptateur de température) ; en cas de température de fluide < 0 °C, utiliser l'accessoire correspondant (chauffage de presse-étoupe)



	Classe de protection	II (EN 60730), III (EN 60730)
Conformité CE selon	Directive CEM 2014/30/UE	EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
	Directive basse tension 2014/35/UE	EN 60730-1, EN 60730-2-14 (AVM322F120R)
	Catégories de surtension	III
	Degré de pollution	II
	Altitude maximale	2 000 m
	Directive machines 2006/42/CE (selon annexe II 1B)	EN ISO 12100

Aperçu des types

Modèle	Tension nominale	Puissance absorbée	Temps de positionnement (s/mm)	Course nominale
AVM322F120R	230 V~	< 2,4 W, < 4,0 VA	6 (12)	20 mm
AVM322F122R	24 V~/=	< 2,4 W, < 4,0 VA	6 (12)	20 mm

 *Puissance absorbée : à la tension nominale, en mouvement. Autres caractéristiques de puissance, voir tableau « Puissance absorbée pour la tension d'alimentation »*

Accessoires

Modèle	Description
0510480004	Contact auxiliaire inverseur double pour course 20 mm
0500570001	Module de puissance pour fonction reset
0510600001	Module de câble, 1,2 m, 3 fils, PVC
0510600002	Module de câble, 1,2 m, 3 fils, sans halogène
0510600003	Module de câble, 1,2 m, 6 fils, PVC
0510600004	Module de câble, 1,2 m, 6 fils, sans halogène
0510600005	Module de câble, 5 m, 3 fils, PVC
0510600006	Module de câble, 5 m, 3 fils, sans halogène
0510600007	Module de câble, 5 m, 6 fils, PVC
0510600008	Module de câble, 5 m, 6 fils, sans halogène
0510390020	Kit de montage vannes SAUTER VUD/BUD DN 65-80 VUE/BUE DN 65-80 VUG/BUG DN 15-50, VUP DN 40
0510390021	Kit de montage vannes SAUTER V6/B6 et Retrofit V6R/B6R DN 15-50, V6F/B6F DN 15-50, V6G/B6G DN 15-50, V6S/B6S DN 15-50
0510390022	Kit d'adaptation pour vannes Siemens VVF21 DN 25...80, VXF21 DN 25...80, VVF31 DN 15...80, VXF31 DN 15...80, VVF40 DN 15...80, VXF40 DN 15...80, VVF41 DN 50
0510390023	Kit d'adaptation pour vannes JCI VBD-4xx4 DN 15...40, VBD-4xx8 DN 15...40, VBF-2xx4, VBF2xx8, VBB-2xxx, VG82xx VG84xx, VG88xx VG89xx
0510390024	Kit d'adaptation pour vannes Honeywell V5025A DN 15...80, V5049A ou B DN 15...65, V5049B DN 15...65, V5050A DN 15...80, V5095A DN 15...80
0510390025	Kit d'adaptation pour vannes LDM RV113 R/M DN 15...80
0510390026	Kit d'adaptation pour vannes ITT-Dräger PSVF DN 15...32, PSVD DN 15...32, SVF DN 15...32, SVD DN 15...32
0510390027	Kit d'adaptation pour vannes Belimo H6..R DN 15...65, H7..R DN 15...65, H4..B DN 15...50, H5..B DN 15...50, H6..N DN 15...65, H7..N DN 15...65
0510390028	Kit d'adaptation pour vannes Frese, vannes à brides Optima Compact DN 50...80, course 20 mm
0510390041	Adaptateur AVM 322 pour VFL***F23* en DN 40 et 50

Description du fonctionnement

Ce servomoteur de vanne sert à actionner des vannes 2 et 3 voies dans les unités de conditionnement d'air et de ventilation et doit être utilisé uniquement à cette fin. L'utilisation du servomoteur en dehors des applications CVC n'est autorisée qu'avec l'accord préalable du fabricant.

Le servomoteur peut être employé comme servomoteur de vanne 2 points (OUVERT/FERMÉ) ou 3 points (OUVERT/STOP/FERMÉ).

Le temps de course du servomoteur peut être réglé selon les besoins à l'aide des commutateurs S1. Le sens d'action peut être modifié à l'aide du commutateur S2.

En position de fin de course (butée de fin de course ou atteinte de la course maximale) ou en cas de surcharge, la coupure électronique du moteur réagit (pas d'interrupteur de fin de course) et éteint le moteur.

La manivelle externe permet de régler manuellement la position. Après rabattement de la manivelle, le servomoteur peut à nouveau être démarré normalement. Si la manivelle est sortie, le servomoteur reste bloqué dans cette position.

Raccordement en tant que servomoteur de vanne 2 points (24 V ou 230 V)

Cette commande OUVERT/FERMÉ s'effectue au moyen de deux fils.

Le servomoteur est connecté à une tension permanente par le biais des bornes MM ou N et de la borne 01.

Une fois la borne 02 sous tension, la tige du servomoteur se place en position de fin de course.

Une fois la borne 02 hors tension, la tige du servomoteur se met dans la position de fin de course opposée.

Raccordement en tant que servomoteur de vanne 3 points (24 V ou 230 V)

Lors de la mise sous tension des bornes MM ou N et 01 (ou 02), la vanne peut être placée sur n'importe quelle position.

Si une tension est créée à la borne MM ou N et 01, la tige du servomoteur sort.

Si le circuit électrique est fermé par la borne MM ou N et 02, la tige du servomoteur rentre.

S'il n'y a aucune tension aux bornes 01 et 02, le servomoteur reste bloqué dans la position dans laquelle il se trouve jusqu'à la prochaine mise sous tension.



Remarque

AVM 321, 322 à 230 V

Une charge connectée en parallèle à la borne 2 peut fausser l'identification de la direction du servomoteur.

Les paramètres suivants doivent être respectés pour garantir une identification correcte de la direction :

- Seules des charges ohmiques sont autorisées.
- Si $U = 230 \text{ V}$, la résistance de la charge doit être supérieure à $20 \text{ k}\Omega$.
- Si $U = 264 \text{ V}$ ($230 \text{ V} + 15\%$), la résistance de la charge doit être supérieure à $30 \text{ k}\Omega$.

Utilisation conforme

Ce produit est conçu uniquement pour l'emploi prévu par le fabricant, décrit à la section « Description du fonctionnement ».

Le respect de la législation relative au produit en fait également partie. Les modifications ou transformations ne sont pas autorisées.

Remarques concernant l'étude du projet et le montage

Le concept de synchronicité moteur/circuit électronique garantit le fonctionnement électrique en parallèle de cinq servomoteurs de vanne maximum de même type.

Pour l'AVM322F12*R, il faut toujours commander et monter le kit d'adaptation ou le kit de montage requis.

Le servomoteur est placé directement sur la vanne et fixé à l'aide de vis (aucun autre réglage requis).

La connexion du servomoteur à la tige de la vanne se fait automatiquement.

À la livraison, la tige du servomoteur se trouve en position médiane.

Veillez à ce que des substances telles que condensat ou gouttes d'eau ne pénètrent pas dans le servomoteur le long de la tige de la vanne.

Deux passe-câbles perçables se trouvent dans le boîtier pour deux raccords à visser (filetage métrique) en plastique $M20 \times 1,5$, lesquels sont automatiquement percés lors du vissage du passe-câble.

La section du câble de raccordement doit être choisie en fonction de la longueur de la ligne et du nombre de servomoteurs. Nous recommandons, pour cinq servomoteurs commutés en parallèle et une ligne de 50 m, d'utiliser un câble de section de $1,5 \text{ mm}^2$ (puissance absorbée du servomoteur $\times 5$).

D'après les prescriptions d'installation dans les bâtiments, les câbles doivent être protégés contre la surcharge et le court-circuit.

Les commutateurs de codage sont accessibles via une ouverture prévue dans la zone de raccordement du servomoteur. La commutation n'est autorisée qu'à l'état hors tension.

**ATTENTION !**

Toujours débrancher l'appareil du réseau électrique avant de retirer le couvercle en plastique permettant d'accéder à la zone de raccordement. Il est interdit d'ouvrir le boîtier.

Les normes spéciales telles que IEC/EN 61508, IEC/EN 61511, EN ISO13849 et équivalentes n'ont pas été prises en compte.

Les prescriptions locales concernant l'installation, l'application, l'accès, les permissions d'accès, la prévention des accidents, la sécurité, le démontage et l'élimination doivent être prises en compte.

Emplacement de montage

Les appareils ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur.

Il est interdit de les utiliser dans les endroits suivants :

- à l'extérieur
- en atmosphères explosibles
- sur les navires ou dans les véhicules
- dans des installations ou des machines avec la sécurité fonctionnelle requise.

Informations complémentaires

Instructions de montage	P100011900
Déclaration matériaux et environnement	MD 51.374
Déclaration d'incorporation	P100012470

Puissance absorbée avec tension nominale

Type	Temps de positionnement (s/mm)	État	Puissance active P (W)	Puissance apparente S (VA)
AVM322F120R	6 (12)	En fonctionnement	< 2,4	< 4,0
		À l'arrêt ⁶⁾	< 0,35	-
		Dimensionnement		≥ 5,0
AVM321F122R	6 (12)	En fonctionnement	< 2,0	< 3,0
		À l'arrêt ⁷⁾	< 0,3	-
		Dimensionnement		≥ 4,0
Puissance absorbée max. avec accessoire 0500570001 pour tous les types		24 V=	5,2	-
		24 V~	6,2	11

Module de puissance avec Super-Caps pour fonction reset (accessoire 0500570001)

Le module de puissance permet qu'une position finale réglée soit automatiquement atteinte en cas de panne de courant. Ceci est dû à l'énergie stockée dans les Super-Caps. Les Super-Caps sont rechargés en continu en fonctionnement normal par l'intermédiaire de l'alimentation électrique raccordée au moyen d'une fonction fitness. Cette fonction garantit que les Super-Caps sont toujours chargés de la capacité nécessaire pendant leur temps de veille. La position de fin de course souhaitée après une réinitialisation peut être réglée à l'aide des interrupteurs DIP (voir MV 0510240012).

Lors de l'utilisation du module de puissance, le servomoteur doit être configuré sur un temps de course de 6 s/mm. En cas de coupure de tension, le servomoteur se déplace à 6 s/mm jusqu'à la position finale spécifiée.

La fonction reset est déclenchée dès que le système détecte une tension inférieure à 13,2 V= ou à 12 V~. Le système repasse en mode de fonctionnement normal lorsque la tension est supérieure à 16,7 V= ou à 15 V~.

Une LED située sur le module de puissance indique l'état de fonctionnement actuel du servomoteur.

Module de puissance LED

LED	Description
Clignote en vert	Processus de chargement actif
Allumée en vert	Servomoteur en mode de fonctionnement normal
Clignote en rouge-vert	Processus de charge et de réinitialisation actifs
Éteinte	Le système est éteint et les Super-Caps sont vides

⁶⁾ Arrêt = servomoteur en position de fin de course, borne 1 ou 2 sous tension, moteur à l'arrêt.

⁷⁾ Arrêt = servomoteur en position de fin de course, borne 1 ou 2 sous tension, moteur à l'arrêt.

LED	Description
Allumée en rouge	Le système a détecté la fonction reset et l'a déclenchée. Fonction reset active
Clignote en rouge (T2s)	Durée de vie des Super-Caps atteinte. Le module doit être remplacé

Remarque



La consommation de courant du module de puissance (accessoire 0500570001) pour ses processus de charge (jusqu'à 0,6 A) doit être prise en compte. Les sections des conducteurs doivent être dimensionnées en conséquence.

- La chute de tension dans le conducteur MM doit être prise en compte et, si nécessaire, le câblage des signaux de réglage et des rétrosignaux doit être optimisé.
- Avec l'accessoire 0500570001, l'effet moteur passe de 1AB à 1AA (EN 60730).
- L'accessoire 0500570001 ne peut pas être utilisé pour les applications de sécurité et les applications TÜV.
- Ne convient pas aux systèmes des catégories 1 à 4 selon la directive 2014/68/UE pour les équipements sous pression.
- Après la mise en service, le système est chargé avant l'activation du mode de fonctionnement normal. Cela peut prendre jusqu'à quatre minutes, selon l'état de charge des Super-Caps.
- En cas de post-équipement sur des entraînements existants, une alimentation électrique supplémentaire doit être prévue.
- Les servomoteurs 230 V ne peuvent pas être équipés du pack énergie.

Commutateur de codage

AVM322F120, AVM322F122		
	6 s/mm	
	12 s/mm	

Élimination


Lors de l'élimination, il faut respecter le cadre juridique local actuellement en vigueur.

Vous trouverez des informations complémentaires concernant les matériaux dans la « Déclaration matériaux et environnement » relative à ce produit.


Schéma de raccordement

2pt/3pt Multi-position action

2pt




3pt




A10763

Avec accessoire 0500570001

2pt



3pt



Plan d'encombrement

[mm]

