

Bedienungshandbuch

7000991001 Q2

Diese Beschreibung entspricht dem aktuellen Programmstand Version 5.0. Änderungen erfolgen zu jeder Zeit und ohne vorherige Ankündigung.







Inhaltsverzeichnis



1	Allge	emeines	7
	1.1	Aufbau	7
	1.2	Begriffsdefinitionen	7
	1.3	Einführung	8
	1.4	Empfehlungen betr. Modem	.10
	1.5	Empfehlungen betr. Windows	.10
2	Kon	figuration der AS	.11
	2.1	Mikro-Programm	.11
	2.2	HDB-Füllstandsmeldung	.11
3	Kon	figuration des Routel	.13
	3.1	Mikro-Programm	.13
	3.2	Routel-Para	.13
	3.3	Routel-Modus	.18
4	Kon	figuration des Modem	.19
	4.1	PC-seitiges Modem	.19
	4.2	Routel-Modem, Fernüberwachung	.19
	4.3	Router-Modem, Fernzugriff	.20
5	Kon	figuration novaPro32	.23
	5.1	Verbindungen	.23
	5.2	EP-Server	.26
	5.3	HDB-Server	.26
6	Bedi	enung (technisch)	.27
	6.1	Start / Stop von nP32	.27
	6.2	Manueller Verbindungsaufbau	.28
	6.3	Manuelle Adress-An-/Abmeldung	.29
	6.4	HDB-Anzeige	.30
	6.5	Routel-Logfile	.30
7	Wich	ntige Informationen betreffend Routel Funktionen:	.31
	7.1	Verwendbare Programmversion	.31
	7.2	Änderungen in System Gruppen der EP Server und HDB Server Gruppen	.32
	7.3	Änderungen im FBD	.33



Inhaltsverzeichnis

Symbolverzeichnis





Anwendung



Hinweis





7000991001 Q2



Inhaltsverzeichnis

Warenzeichen

Designer Micrografx Designer Media Manager Windows Microsoft Office 97 Professional MS Office Microsoft Access 97 Microsoft Office 2000 Microsoft Word Acrobat Reader Pentium Warenzeichen von Micrografx, Inc. Warenzeichen von Micrografx, Inc. Warenzeichen von Micrografx, Inc. Warenzeichen von Microsoft Corporation Adobe Systems Incorporated Warenzeichen von Intel Corporation







Inhaltsverzeichnis

Allgemeines

1 Allgemeines

Diese Anleitung beschreibt die Installation und Parametrierung einer EY3600 novaPro32 Routel-Anlage für:

EY3600 novaPro32 Version 4.0 SR1-Routel und neuer (Routel mit DW34)

1.1 Aufbau



1.2 Begriffsdefinitionen

Fernüberwachung, Routel:

- PC und AS-Insel verbunden via Modem.
- Funktion: Ereignisse werden bei ihrem Auftreten von der Insel zum PC gemeldet.
- Telefonverbindung: Wird durch die Insel aufgebaut (durch den EY291)!
- Schalterstellung am EY291: "Routel"

Fernzugriff, Router:

- PC und AS-Insel verbunden via Modem.
- Funktion: Der Bediener baut eine Verbindung zur AS-Insel auf, wenn er diese benötigt.
- Telefonverbindung: Wird durch den PC aufgebaut (den Bediener)!
- Schalterstellung am EY291: "Routel", oder "Router"!

 \rightarrow Ein Fernzugriff kann auf eine Router- oder eine Routel-Insel erfolgen. Die Betriebsart ist in beiden Fällen Fernzugriff ("Router")! Entscheidend ist, wie die Telefonverbindung aufgebaut wird, und nicht die Konfiguration (Schalterstellung) der Insel!





Allgemeines

1.3 Einführung

Fernüberwachung, Routel:

Der PC und die AS-Insel sind via Modem miteinander verbunden. Alarme und Grenzwertverletzungen werden von der Insel zum Überwachungs-PC gemeldet.

Die Aktivierung (Abonnierung für die spontane Hochmeldung) der Routel Adressen in der AS erfolgt auf das, ausschliesslich dem Routel-Betrieb zugeordneten, DW34 und nicht auf das standardmässig verwendete DW 35 (Neuerung ab V4.0 SR1-Routel!).

In Anlagen mit Routel- und Nicht-Routel-Inseln gemischt, erfolgt die Aktivierung der Adressen in den Nicht-Routel-Inseln nach wie vor auf DW35. **Auch beim Verbinden auf eine Routel-Insel im Fernzugriff (Verbindung von der PC-Seite!)** erfolgt die Aktivierung der dadurch betroffenen Adressen (Adressen von Bildern, Adresslisten, Trend) auf DW35 und nicht auf DW34. DW34 wird ausschliesslich für die Aktivierung derjenigen Adressen verwendet, welche bei Änderung ein Anruf des Routels auslösen müssen (d.h. EP-Adressen).

Funktionen der Fernüberwachung:

- Lokale Bedienstation auf der Routel-Insel: An der Routel-Insel können beliebig viele (255) Bedienstationen lokal angeschlossen werden (resp. im Routerbertrieb (Fernzugriff) darauf zugreifen), ohne dass dadurch die Routelfunktionalität (Fernalarmierung) beeinflusst wird.
- Bis zu vier Routel (Überwachungs-PC) pro AS-Netz: An jede Routel-Insel können bis zu vier Routel, je mit "ihrem" Überwachungs-PC (Fernalarmierung) angeschlossen werden. Jeder Überwachungs-PC kann seine eigene Auswahl von Adressen zur Hochmeldung aktivieren (DW34)
- Keine Garbage-Collection f
 ür die Routel-Adressen: F
 ür die Routeladressen (DW34) wird keine Garbage-Collection durchgef
 ührt. Damit entf
 ällt der t
 äglich notwendige Anruf f
 ür die Neuanmeldung der betroffenen Adressen.
- 4. Kalt/Warm-Stop/Start:

EY3600 novaPro32 kann geschlossen und wieder gestartet werden, wahlweise mit oder ohne Ab- resp. Wiederanmeldung der betroffenen Routel-Adressen.

Bei Verwendung der Warm-Stop/Start-Option von novaPro32, entfällt das langwierige Anrufen jeder betroffenen Insel beim Stop-/Startvorgang.

Andererseits wird durch das Nicht-Neuanmelden der Adressen beim Warm-Start das Alarmabbild des EP nicht aufgefrischt und es werden in der Folge in der Alarmliste auch keine aktuellen Alarme angezeigt.

Zwecks Refresh der Alarmzustände beim Wiederhochfahren, kann deshalb auch nach einem Warmstop, ein Kaltstart durchgeführt werden.

Das durch einen Warmstop/-start verlorene Alarmabbild wird ausserdem auch automatisch bei der nächstfolgenden Ereignishochmeldung der betroffenen Insel ausgelesen und die aktuellen Alarme dieser Insel werden daraufhin auch in der Alarmliste wieder angezeigt.





Das Routel kann so parametriert werden, dass es allfällige Fernzugriffe durch andere PC (im Router-Mode) dem Überwachungs-PC meldet. Dies einerseits aus Sicherheitsinteressen, andererseits aber auch, weil sonst allfällige, während des Fernzugriffs aufgetretene Alarme, dem Überwachungs-PC entgehen würden (Routel-Ringspeicher wird durch den Fernzugriff-PC überschreiben)

Nach dem Erhalt der Fernzugriffs-Meldung, ruft der Überwachungs-PC darum automatisch die betroffene Insel an, um sein Alarmabbild aufzufrischen und so allfällige neue Alarme in der Alarmliste darzustellen.

Die Funktion "Fernzugriff-Meldung" ist im Routel konfigurierbar (ein/aus). Die empfangenen "Fernzugriff-Meldung" werden im Routel Logfile aufgezeichnet und können zusätzlich am Bildschirm als Pop-Up angezeigt werden (konfigurierbar im nP32 ein/aus)

6. Versorgungsspannungs-Meldung:

Das Routel kann so parametriert werden, dass Versorgungspannungsunterbrüche dem Überwachungs-PC gemeldet werden (nach Wiederkehr der Speisespannung). Die Funktion "Versogungsspannungs-Meldung ist im Routel konfigurierbar (ein/aus).

Die empfangenen "Versogungsspannungs-Meldung "werden im Routel Logfile aufgezeichnet.

- Anzeige der Modem-Verbindung: Der Zustand der aktiven Modem-Verbindung wird in der Statuszeile von novaPro32 dynamisch angezeigt
- Verbindungsübersicht: Im Verbindungsübersicht-Fenster wird eine Übersicht aller parametrierten Routel-Inseln, sowie die Anzahl und der Anmeldezustand der betroffenen Adressen dargestellt.
- 9. Log Funktion:

Log-Datei (Private_Data\System\RoutelLog.txt) mit Text-Einträgen aller Routelverbindungen, sowie deren Ursache.

10. Konfigurierbare HDB-Meldung:

Der blockweise Standard-Upload von HDB-Daten wird auch im Routel-Mode voll unterstützt.

Die Übertragung der HDB-Füllstandsmeldung (25%-Meldung), mit welcher die AS das Auslesen Ihrer HDB-Daten durch den PC auslöst, kann AS-weise und HDB-Block-weise (Analog / Binär und MFA1-127 / MFA 128-256) konfiguriert werden (Im FBD, MFA60 der betr. AS).

11. Adressen manuell an-/abmelden: Die Adressen jeder Routel-Insel können, zwecks allfällig gewünschter "Ruhigstellung", manuell abgemeldet (und danach auch wieder angemeldet) werden, ohne das ganze System herunter und wieder hochfahren zu müssen.





Allgemeines

Funktionen des Fernzugriffs (Router):

 Timout f
ür die Telefonverbindung: Ein Timout ist parametrierbar nach welchem eine Routerverbindung unterbrochen wird. 60 Sekunden vor dem Unterbrechen wird eine Meldung angezeigt, in welcher das Timout verlängert werden kann..

1.4 Empfehlungen betr. Modem

Prinzipiell werden durch das Routel und novaPro32 alle Modem-Typen, wie auch alle weiteren DCE-Geräte (Data Communication Equipment), wie z.B. ISDN-Terminal-Adapter, GSM-Telefone, Funk-Modem, etc. unterstützt, solange diese durch Zeichenfolgen (wie z.B. AT-Befehle) angesteuert werden.

Die richtigen Befehle für die Parametrierung der Geräte müssen aus den entsprechenden Betriebsanleitungen entnommen und zusammengestellt werden.

Durch uns getestet und demzufolge empfohlen sind Modem der Marken:

- 3Com/US-Robotics (z.B. 56k-Message-Modem),
- ZyXel (z.B. Omni 288S) und
- Olitec (z.B. Speedcom 2000).

Auf diese Modem ist diese Beschreibung optimiert und die entsprechende Parametrierung ist hier aufgeführt.

Wir raten ausdrücklich davon ab, Modems von Internet-Starter-Kits, oder sog. Internetmodem zu verwenden. Diese sind oft fix für die Verwendung mit einem bestimmten Provider vorprogrammiert und i.d.R. ist keinerlei Dokumentation dafür verfügbar, was eine erfolgreiche Verwendung mit nP32 verunmöglicht!

Im weiteren raten wir, pro Modemstrecke (dh. innerhalb eines Projekts) strikte nur identische Modem zu verwenden.

1.5 Empfehlungen betr. Windows

Da novaPro32 auf dem Überwachungs-PC im Dauerbetrieb läuft, empfehlen wir für diesen PC strikte WIN-NT-SP6 oder WIN2000 als Betriebsystem einzusetzen. WIN98 is nicht ein für den Dauerbetrieb geeignetes Betriebsystem!

Konfiguration der AS



2 Konfiguration der AS

2.1 Mikro-Programm

Das Mikro-Programm der AS von Routel-Inseln muss mind. Funktionalitäts-Index "7" ("g") betragen.

2.2 HDB-Füllstandsmeldung

Der blockweise Standard-Upload von HDB-Daten wird auch im Routel-Mode voll unterstützt.

Die Hochmeldung des HDB-Füllstands (je 25%) mit welcher die AS die Auslesung ihres HDB-Speichers durch den Überwachungs-PC auslöst, kann konfiguriert (ein-/ausgeschaltet) werden. Pro AS und pro HDB-Block (Analog / Binär und MFA1-127 / MFA 128-256) mit FBD, MFA60.

Ohne Parametrierung ist die Hochmeldung des Füllstandes eingeschaltet!

Konfiguration der HDB-Block-Füllstandsmeldung:

Fügen Sie im betroffenen FBD einen "AS60"-Baustein ein:

Bausteinauswahl			×
Bausteinauswahl Kategorie Firmware Spezialfunktionen Arithmetik Ein-/Ausgänge Softwareadressen Timer Formatwandler Logik		AS_Time AS60 AS61 AS62 AS63	×
Vergleich 			
	ОК	Abbrechen	

Öffnen Sie die "Eigenschaften" des Bausteins und wählen Sie die "Eingänge"-Karte:





Konfiguration der AS

Property Sheet								×
Baustein Definitio	in Ansc	hluss Anzeige Parameter	Eingäng	je				
Baustein:		AS60			Davada a d	1		
Parameter:		fKHDB1_R			Download			
Werteingabe:		<mark>Normal</mark> Killed			Übernehmen			
					Rücksetzen			
Kennung	Wert	Kommentar	l	Intere Grenze	Obere Grenze	Exklusion	Тур 🔺	
fKBI N	lormal	Kill fBl					eXX7	
fKBII N	lormal	Kill fBll					eXX7	
fKBIII N	lormal	Kill fBIII					eXX7	
fKHDB1_R N	lormal	Kill HDB1 (Routel)					eXX7	
TKHUB2_R N	lormal	Kill HDB2 (Routel)					eXX/	
	lormal	Kill HDB3 (Routel)					exx/ 	
	ionnai Io	Rinck spontaneous messag	oc				e~~/	
		block spontalleous messag						
								J
			OI		bbrechen Ü <u>k</u>	ernehmen	Hilfe	

Die Auswahl von "Killed" unterbindet die HDB-Füllstandsmeldung für den gewählten Block:

Block1: Binäre Adressen
 Block2: Analoge Adressen
 Block3: Binäre Adressen
 Block4: Analoge Adressen
 MFA 0-127
 MFA 128-256
 MFA 128-256

(Bei einer AS mit nur 128 MFA müssen beide Blöcke auf den gleichen Wert gesetzt werden: Z.B. 1 & 2 für Binäre Adr.)

Der Sinn, HDB-Adressen einerseits in der AS zu aktivieren, andererseits aber ihre HDB-Block-Meldung zu unterbinden, liegt darin, dass man die in der AS vorhandene HDB u.U. nutzen will, die HDB jedoch nicht hochladen und auf der Festplatte speichern will (wenn nur HDB-Daten für eine kurze Zeitspanne benötigt wird).

Konfiguration des Routel



3 Konfiguration des Routel

3.1 Mikro-Programm

Das u-Programm des Routel, EY291 muss mind. Index "e" aufweisen. (Betr. nur die Routel-Inseln einer Anlage.)

Das Routel benötigt zwei Eprom. Eines der Eprom ist ein standard Index "e" Eprom wie von SBA geliefert (oder Datei: "501120_001e.bin").

Das andere Eprom, das auf der Transformator-Seite des Routel, muss mit Hilfe des Programms Routel-Para, mit den Parametern ihres Projektes konfiguriert werden. (→ Es gibt auch eine Methode, eine Routel-Insel zu betreiben, auch ohne ein Eprom zu parametrieren und zu brennen. Siehe dazu, unter "**Spezielle Hinweise**" unten):

3.2 Routel-Para

Das Routel-Para Programm (routelpara.exe) befindet sich auf der FBD/nP32-CD, oder es kann vom Sauter Intranet heruntergeladen werden.

Als Basis für das zu parametrierende Eprom dient die Bin-Datei des Routel Eproms ("e") "501120_001e.bin".

Öffnen Sie Routel-Para (durch doppelklicken) und wählen Sie die gewünschte Sprache:

🙀 Parametrierunsprog	ramm Routel	
Eprom-Datei		_
Microprogramm-Version		
Projekt-ID		• Deutschi
AS-Netz-ID		C English
PC-Adresse		C Français
Identifikationsname		
Anwahlbefehl 1		
Anwahlbefehl 2		Anwanisequenz
Anwahlbefehl 3		_
Initialisierungsbefehl		-
Melden	, PC-Zugriff	
	🥅 AS Ueberwachung	
	Power on	
Öffnen	Speichern Speiche	er unter Schliessen

Öffnen Sie die "501120_001e.bin"-Datei:



Konfiguration des Routel

🗧 Parametrierunsprogra	mm Routel	
Eprom-Datei	D:\EY-3600\Router\Routel\Ver-DW34\F	
Microprogramm-Version	E	
Projekt-ID	57063974	Deutsch
AS-Netz-ID	10001	C English
PC-Adresse	32512	C Français
Identifikationsname	ASN3	
Anwahlbefehl 1	ATD6831833<	Anwahlsequenz
Anwahlbefehl 2	ATDS=1<	
Anwahlbefehl 3	ATDS=2<	
Initialisierungsbefehl	AT&F1S0=1<	
Melden	✓ PC-Zugriff	
	I AS Ueberwachung	
	✓ Power on	
Öffnen	Speichern Speicher unter	Schliessen

Bei den nun angezeigten Parameter handelt es sich um die Fabrik-Einstellungen.

Die folgenden Parameter müssen den Daten Ihres Projekts angepasst werden:

Projekt-ID:

- Die ID Ihres Projekts (zu finden, z.B. in Ihrer BMTL-Export, oder in der Registry)

AS-Netz-ID:

- Die ID des betroffenen AS-Netzwerks (zu finden, z.B. in Ihrer BMTL-Export, oder in der Registry)

PC Addresse:

- Für Routel-Inseln muss die PC-Adresse (die Adresse mit der die AS das Routel adressieren) wie folgt parametriert werden:

PC-Addresse=32512+nx4

wobei n für die erste Insel einer Routel-Anlage 0 ist, für die zweite Insel ist sie 1, für die 3-te ist sie 2, u.s.w.

- Wenn an einer Insel mehr als ein Routel angeschlossen ist, muss die PC-Adresse für die das zweite Routel an der Insel, die des ersten + 1, für das dritte die des ersten +2, u.s.w. sein.

Es ist wichtig diese Adressierungsregeln strikte einzuhalten!



Konfiguration des Routel

Anwahlbefehl 1:

- Enthält den Anwahlbefehl für Ihr Modem, normalerweise:
 - "ATDT[Tel-Nummer]<"

(Der Charakter "<" muss den Anwahlstring folgen. Er wird vom Routel als Carriage Return an das Modem gesendet.)

(Die Punkte hinter dem Befehl, zeigen die Anzahl der zur Verfügung stehenden Charakter an.)

(Sonderzeichen innerhalb der Tel.Nummer bedeuten: "," fügt eine Pause von 1 bis 2 Sekunden in die Anwahl ein, bei "w" wartet das Modem auf das Freizeichen bevor es weiter wählt. (Konsultieren Sie Ihr Modem-Manual für mehr Informationen zu diesem Thema.)

→ Bitte beachten Sie auch die weiteren Information zum Anwahlbefehl unter "Spezielle Hinweise", unten!

Initialisierungsbefehl:

- Dieser Befehl, der das Modem initialisiert, wird vom Routel an das Modem gesandt, entweder wenn das Modem eingeschaltet wird, oder wenn der Router eingeschaltet wird, oder wenn das Verbindungskabel eingesteckt wird (auf pos. DSR-Flanke).
 (Achtung: Befehl wird nur im Routel-Mode (Routel-Schalter gesetzt) an das Modem geschickt, nicht im Router-Mode!)
- Der Befehl schaltet das Modem in die richtige Betriebsart. Normalerweise reicht ein Befehl, der die Fabrikeinstellungen des Modems ladet, gefolgt vom Befehl für die automatische Ruf-Entgegenahme. Folgende Befehle für die aufgeführten Modem wurden von uns getestet:

Z.B.	ZyXel:	"AT&FS0=1<"
3CO	M:	"AT&F1S0=1<"
Olite	c:	"AT&FS0=1&WZ<"

(Der Charakter "<" muss den Initialisierungsbefehl folgen. Er wird vom Routel als Carriage Return an das Modem gesendet.)

(Die Punkte hinter dem Befehl, zeigen die Anzahl der zur Verfügung stehenden Charakter an.)

→ Bitte beachten Sie auch die weiteren Information zum Initialisierungsbefehl unter "Spezielle Hinweise", unten!

Melden:

- **PC-Zugriff**: Ist diese Option angekreuzt, so meldet das Routel jeden Zugriff eines Fernzugriffs-PC (im Router-Modus), dem Überwachungs-PC.
- AS-Überwachung: Ist diese Option angekreuzt, so meldet das Routel dem Übewrwachungs-PC, wenn die Anzahl der aktiven AS des betroffenen AS-Netzes geändert hat, resp. wenn das AS-Netz als Ganzes nicht mehr verfügbar ist.
 (→ Betrifft die im Routel integrierte AS-Überwachung. Die Auswertung dieser AS-Überwachung ist in dieser Version (V4.0 SR1-Routel) durch novPro32 noch nicht unterstützt (Kommt in V4.1!).
- **Power on**: Ist diese Option angekreuzt, so meldet das Routel jede Rückkehr seiner Speisespannung dem Überwachungs-PC.

15







Konfiguration des Routel

Anwahlsequenz:

Klicken Sie auf den Knopf "Anwahlsequenz..." um das Anwahlsequenz-Menü zu öffnen:

Anwah	l Seque	enz							×
	Sequen	z 1		Sequer	nz 2		Sequer	ız 3	
Phase	Timer Min.	Wiederholunge	en Kanäle	Timer Min.	Wiederholung	gen Kanäle	Timer Min.	Wiederholung	ien Kanäle
1	2	4	100	0	0	οοο	0	0	οοο
2	10	2	100	0	0	οοο	0	0	οοο
3	30	255	100	0	0	οοο	0	0	οοο
4	0	0		0	0	ΓΟΟ	0	0	οοο
5	0	0	οοο	0	0	οοο	0	0	οοο
6	0	0	οοο	0	0	οοο	0	0	οοο
7	0	0	οοο	0	0	οοο	0	0	οοο
8	0	0	οο	0	0	οο	0	0	ΟΟΟ
			Abbrechen				ОК		

Die Einträge im "Anwahlsequenz "-Dialog bestimmen wie das Routel weiter versucht den PC zu erreichen (Anwahl) wenn dieser den Telefonanruf nicht beantwortet (wenn er das Telefon nicht abnimmt).

Z.Z. kann ausschliesslich das Feld "Sequenz 1" und der erste Kanal verwendet werden, weil die novaPro32-Software bis jetzt nur ein einziges Empfangsmodem zulässt!

Die Default-Einstellungen wie im Bild gezeigt, ergeben die folgende Sequenz:

- 1. Das Routel wird den Übewachungs-PC 5 mal (4 Wiederholungen), in Abständen von 2 Minuten, anrufen.
- 2. Danach wird das Routel den Übewachungs-PC 3 mal (2 Wiederholungen), in Abständen von 10 Minuten, anrufen.
- 3. Danach wird das Routel den Übewachungs-PC 256 mal (255 Wiederholungen), in Abständen von 30 Minuten, anrufen.
- 4. Danach wird das Routel den Übewachungs-PC nicht mehr anrufen, solange bis der PC seinerseits das Routel wieder anruft.

Der Begründung für dieses länger werdende Anwahl-Intervall liegt v.a. in dem in vielen Ländern vorschriftsgemäss in die Modem integrierte Funktion des "Black-Listing". Per Gesetz muss in diesen Ländern ein Modem eine Tel.Nummer sperren, welche wiederholt, und in zu kurzen Abständen, gewählt wird, ohne dass eine Verbindung zustande kommt (kostenfreie Benutzung des Tel.-Netzes). Siehe unter "**Spezielle Hinweise**" unten für mehr Informationen über dieses Thema.

Passen Sie Anwahlsequenz, falls gewünscht auf Ihre Bedürfnisse an.



Konfiguration des Routel



Schliessen Sie den "Anwahlsequenz "-Dialog mit OK.

Speichern Sie Ihre Einstellungen mit "Speichern unter...". Verwenden Sie einen Dateinamen Ihrer Wahl (z.B. der Name der betr. Insel).

Brennen Sie mit der Datei ein Eprom (Eprom 1Mb SBA-Best.-Number "0385902000"), z.B. mit dem "Galep" Programmiergerät o.ä. und stecken Sie das Eprom in den vorgesehenen Sockel auf der Transformatorseite des Routel.

Spezielle Hinweise:

1. Routel ohne parametriertes Eprom:

Es ist möglich eine Routel-Insel einzurichten, auch ohne ein Eprom zu parametrieren und zu brennen. Die Fabrikeinstellungen im Eprom, so wie der Router von Basel geliefert wird, sind OK für den Betrieb mit z.B. einem ZyXel- oder einem Olitec-Modem. Die Telefonnummer des Überwachungs-PC's wird in diesem Fall in das Modem programmiert (Speicherplatz 0, aktiviert mit ATDS=0).

Die Projekt-ID und die ASNet-ID werden vom Überwachungs-PC in's Routel geladen wenn der PC das Routel anruft, um die betroffenen Adressen in den AS zu aktivieren. Damit funktioniert die Insel, allerdings nur so lange wie die Speisepannung am Routel nicht unterbrochen wird (Projekt-ID und die ASNet-ID gehen bei Speisungsunterbruch verloren) (Also Verwendung USV!).

Auch ist auf diese Weise kein Blacklisting Schutz, weitergehend als die Anwahlsequenz aktiv (siehe unten).

2. ISDN, GSM, Funk-Modem etc.:

Das Routel erlaubt den Betrieb mit allen möglichen DCE-Geräten (Data Communication Equipment), wie z.B. ISDN-Terminal-Adapter, GSM-Telefone, Funk-Modem, etc., solange diese durch Zeichenfolgen (wie z.B. AT-Befehle) angesteuert werden. Konsultieren sie die Betriebsanleitung des entsprechenden Geräts um die passenden "Initalisierungs-" und "Anwahl-Befehle" zu finden.

3. DTE-Geschwindigkeit:

Es ist wichtig, sicherzustellen, dass das Modem sich nicht in einer Betriebsart befindet, in der es die Baudrate auf der seriellen Schnittstelle, der erreichten Baudrate auf der Tel.-Linie anpasst. Da das Routel auf eine fixe Baudrate eingestellt ist, könnte sonst keine Kommunikation zwischen Routel und Modem mehr stattfinden. Die folgenden Parameter verhindern die Anpassung der Baudrate auf der seriellen Schnittstelle, an die erreichte Geschwindigkeit auf der Tel.-Linie:

ZyXel: Keine Einstellung nötig, defaultmässig richtig. 3COM: Initialisierungdbefehl "AT&F1S0=1" (anstelle "AT&F0S0=1") Olitec: Initialisierungdbefehl "AT&FS0=1&WZ" (anstelle " AT&FS0=1")







Konfiguration des Routel

4. Black-Listing

In diversen Ländern verlangt das Gesetz, dass Tel.-Nummern, die in zu kurzer Folge wiederholt gewählt werden, ohne dass eine Verbindung zustande kommt, im Modem gesperrt werden (Belastung des Tel.-Netzes ohne Gebühren!). Darum Überwacht das Modem die Nummern die es wählt und sperrt eine Nummer (Black-Listing) wenn sie das gegebene Kriterium erfüllt (z.B. wenn dieselbe Nummer mehr als 5 mal in 15 Minuten gewählt wird, ohne das eine Verbindung zustande kommt).

Um das Black-Listing, zu vermeiden muss die Anwahlsequenz (siehe oben) genügend konservativ eingestellt werden um die Regelung des betroffenen Landes nicht zu verletzen.

Ei anderer (illegaler?) Weg das Black-Listing zu umgehen ist es Befehle zu verwenden, die den Black-Listing-Mechanismus im Modem ausschalten:

ZyXel: Verwendung der US Modem-Firmware von www.zyxel.com

3COM: Der Initialisierungsbefehl: "AT&FS0=1S40.1=0"

Olitec: Der Anwahlbefehl: "AT%X3D[Tel.-Nummer]<"

Weitere Informationen zu Black-Listing finden Sie unter www.wahlsperre.de .

3.3 Routel-Modus

Der EYZ291 F001, novaNet-Router muss in den Routel-Modus gesetzt und die gewünschte Baudrate eingestellt werden (38400 Baud empfohlen):



on (Schalter nach unten = Ein)

Schalter 1 = Ein (Schalter nach unten) schaltet den EYZ291 in den Routel-Modus.

Wählen Sie die gewünschte Baudrate durch setzten des entsprechenden Schalters. (Kein Baudraten-Schalter gesetzt, wählt eine Geschwindigkeit von 9600 Baud!)

Das Modem passt sich automatisch der am Routel eingestellten Baudrate an, wenn bei Power-On des Routels oder des Modems (DSR-Flanke) das Routel den Initialisierungsbefehl an das Modem schickt.

(Gilt nur für "Routel"!!! Bei Schalterstellung "Router", wird kein Initialisierungsbefehl an das Modem geschickt und die Baudrate des Modems muss parametriert werden. Siehe Kap. 4.3.)

(Unter Umständen weist ihr EYZ291 einen Aufkleber wie folgt auf:



Es handelt sich um einen alten Kleber, passend zu Firmware Ver. "a". Der Kleber muss ersetzt oder angepasst werden.)



Konfiguration des Modem



4 Konfiguration des Modem

Durch uns getestet und demzufolge empfohlen sind Modem der Marken:

- 3Com/US-Robotics (z.B. 56k-Message-Modem),
- ZyXel (z.B. Omni 288S) und
- Olitec (z.B. Speedcom 2000).

Auf diese Modem ist diese Beschreibung optimiert und die entsprechende Parametrierung ist hier aufgeführt.

Wir raten ausdrücklich davon ab, Modems von Internet-Starter-Kits, oder sog. Internetmodem zu verwenden. Diese sind oft fix für die Verwendung mit einem bestimmten Provider vorprogrammiert und i.d.R. ist keinerlei Dokumentation dafür verfügbar, was eine erfolgreiche Verwendung mit nP32 verunmöglicht!

Im weiteren raten wir, pro Modemstrecke (dh. innerhalb eines Projekts) strikte nur identische Modem zu verwenden.

4.1 PC-seitiges Modem

Kabel: Standard PC-Modem-Kabel. Wird normalerweise mit dem Modem mitgeliefert.

Das PC-seitige Modem muss im WINDOWS installiert werden.

Probleme können auftreten mit sehr langen Modemnamen, oder Modemnamen die Sonderzeichen wie " ' " oder "+" enthalten. novaPro32 kann ein solches Modem nicht verwenden. (z.B. wir der Modemname "ZyXEL Omni 288s Modem(V.90)+Fax+Voice, Plug&Play" von novaPro32 nicht erkannt!)

Dieses Problem kann auf zwei Arten gelöst werden:

- Ändern Sie den Modemnamen in der Registry, indem sie ein "Suchen-Ersetzten" über die ganze Registry ausführen. (z.B. den obigen Namen ersetzten mit "ZyXEL_Omni288s_V90")
- Oder deinstallieren Sie das Modem, ändern Sie den Namen im entsprechenden *.inf-File (zu finden über Suche "enthaltener Text") und installieren Sie das Modem dann erneut.

4.2 Routel-Modem, Fernüberwachung

Kabel: Standard PC-Modem-Kabel. Wird normalerweise mit dem Modem mitgeliefert.

Dieses Modem muss nicht parametriert werden, weil das Modem ja durch den Initialisierungsbefehl des Routers (auf DSR-Flanke) in die korrekte Betriebsart gesetzt wird. (Ausser wenn die Methode "Routel ohne parametriertes Eprom" wie oben unter "Spezielle hinweise" beschrieben angewendet wird.)





Konfiguration des Modem

4.3 Router-Modem, Fernzugriff

Diese Parametrierung ist für den Routelbetrieb nicht erforderlich. Sie ist hier nur der Vollständigkeit halber aufgeführt! D.h. diese Parametrierung ist nur durchzuführen, wenn der EYZ291 im Router-Modus betrieben wird (Routel-Schalter nicht gesetzt)!!!

In diesem Fall sendet der Router dem Modem kein Initialisierungsbefehl. Dass heisst insbesondere auch, dass das Modem sich nicht automatisch auf die Baudrate des Routers einstellen kann. In diesem Fall muss das Modem wie folgt konfiguriert werden:

Kabel: Standard PC-Modem-Kabel. Wird normalerweise mit dem Modem mitgeliefert.

- → Dieses Modem muss im Windows **nicht** installiert werden.
- \rightarrow Die Screen Shots beziehen sich auf ein ZyXEL Omni-288
- 1. Verbinden Sie das betroffene Modem, mit dem PC.
- Richten Sie ein Hyper-Terminal für die Konfiguration ein: Klicken Sie "Start", "Programme", "Zubehör", (WIN98: "Kommunikation"), "Hyperterminal" und öffnen Sie "Hyperterminal.exe" (Falls Hyperterminal fehlt, müssen Sie es zuerst installieren: "Start", "Einstellungen", "Systemsteuerung", "Software", "Windows" Setup", "Verbindungen", "Details", und "Hyperterminal" hinzufügen.)
- 3. Name: z.B. "Config-RModem", "OK", "Verbindung über": "Direktverbindung COMx" wobei x, wo das Modem angeschlossen), "OK"

Achtung: Diese Parametrierung ist nur durchzuführen, wenn der EYZ291 im Router-Modus betrieben wird (Routel-Schalter nicht gesetzt). Siehe oben!!!

Verbinden mit		? ×
Config_RN	1odem	
Geben Sie die Ruf	nummer ein, die gewählt werden soll:	
Landeskennzahl:	Schweiz (41)	7
<u>O</u> rtskennzahl:	061	
<u>R</u> ufnummer:		
⊻erbinden über:	Direktverbindung über COM2	
	OK Abbred	hen

4. "Bits pro Sekunde": Hier müssen Sie die Baudrate **!!!IDENTISCH!!!** mit der des Routers einstellen!, "OK"

Sehr wichtig: **!!!IDENTISCH**!!!



Konfiguration des Modem

Eigenschaften von COM2	? ×
Anschlusseinstellungen	
B <u>i</u> ts pro Sekunde: IIII Wie Router III	
Datenbits: 8	•
<u>P</u> arität: Keine	•
Stoppbits: 1	•
Pr <u>o</u> tokoll: Hardware	•
<u>E</u> rweitert <u>S</u> tandard wie	derherstellen
OK Abbrechen	Ü <u>b</u> ernehmen

5. Testen Sie die Verbindung mit dem Modem:

Tippen Sie nun "at" gefolgt von der Eingabetaste und überprüfen sie ob das Modem mit "OK" antwortet. (Falls nicht versuchen Sie "at&f", gefolgt von der Eingabetaste). Falls es durchaus nicht antwortet, muss der Grund dafür gefunden werden.

🍣 Config_RModem - HyperTerminal 📃 🗖	×
Datei Bearbeiten Ansicht Anruf Übertragung ?	
D 🚅 🎯 🔏 📫 🖻	
at	
OK	
- 	

6. Konfigurieren Sie das Modem:

Tippen Sie dazu folgende Befehle ein, jeweils gefolgt von der Eingabetaste:

- "at&f" Antwort "OK". Setzt Fabrikeinstellungen (3COM: "at&f1", Olitec: "AT&F&WZ").
- "ats0=1" Antwort "OK". Setzt "Auto-Answer".
- "atq1" Kein "OK" mehr! Setzt "Resultatmeldungen Aus".







Konfiguration des Modem

- "ate0" Keine Charakter mehr sichtbar! Setzt "Echo aus".
- "at&w0" Keine Charakter mehr sichtbar! Einstellgn. speichern in Profil 0.
- "atz0" Keine Charakter mehr sichtbar! Bei Einschalten Profil 0 laden. (Olitec: "at&y0", 3COM: "aty0")



7. Mit "at&v" (evtl. "at&v0", "at&v1") können Sie die nun im Modem aktiven Einstellungen (excl. "at&w0", "atz0") kontrollieren:

q	Config-RModem - HyperTer	rminal				_ _ X
E	ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>C</u> all <u>T</u> ransfer	Help				
	02 28 .	1				
F						_
	OK					
	ats0=1					
	OK					
	ate0					
	ACTIVE PROFILE:	o1 111 100 114 100	ca1 cp0	600 670	6770 60E	cp1 cq1
	80 60 61 MI NI P	QI VI WU X4 YU 02.042 002.012	&CI &DZ	«GU «JU ans.nno	«KJ «QJ «NZ.004	%RI %81
	s10.014 s11.000 s	12.043 203.013	925·005	303:008 326:001	336.004 336.007	337.000
	846:138 848:007 8	95:002	020.000	020.001		551.000
	STORED PROFILE 0:					
	BO EO L1 M1 N1 P	Q1 V1 W0 X4 Y0	&C1 &D2	&GO &JO	&K3 &Q5	6R1 6S1 📕
	ສ00:002 ສ02:043 ສ	06:004 807:060	s08:001	:09:006	S10:014	s11:090
	ສ36:007 ສ37:000 ສ [.]	40:232 \$41:131	\$46:1 38	395:002		
	STORED PROFILE 1:	m	cat cp0	c a 0 - c 70		cp1 cm0
	BO RI PI WI NI ÓN	9 T VI WI X4 YU	&CI &DZ	&GZ &JU	&K3 &Q3	&RI &SU
	300:002 302:043 5 936:007 937:000 9	06:004 507:060 40.232 941.131	946.139	307:000 995:002	9TO:014	511:090
	1220.007 227.000 2	.202 DII.IJI	940.130	573.002		
	TELEPHONE NUMBERS	:				
	0=			1=		
	2=		:	3=		-
4) – E
C	onnected 0:04:20 Auto d	detect 38400 8-N-1	SCROLL	CAPS NUM	Capture	Print echo

8. Entfernen Sie nun dieses Modem vom PC und verbinden Sie es mit dem Router.



Konfiguration novaPro32



5 Konfiguration novaPro32

Empfehlung: Da novaPro32 auf dem Überwachungs-PC im Dauerbetrieb läuft, empfehlen wir für diesen PC strikte WIN-NT-SP6 oder WIN2000 als Betriebsystem einzusetzen. WIN98 is nicht ein für den Dauerbetrieb geeignetes Betriebsystem!

5.1 Verbindungen

Mit Hilfe des Top-Tree-Wizard's muss pro Insel eine Verbindung generiert werden. (Bitte konsultieren Sie das novaPro32 Installationshandbuch für allgemeine Informationen über den Top-Tree-Wizard):

2 .	0			
Verbindung	ASNet3 via US-Robot	tics on FL-nP32	-	Neue Verbindung
AS-Netz	AsNet3			Verbindung speichern
via:	U.S. Robotics 56K Me	ssage		Verbindung löschen
	Konfigurieren	I	Neu	
- Diese Wählverbindung PC-Adresse	32512		Wählverbindungen generell Timeout für die Verbindung	ab PC (min.) 5
Rufnummer	6831834			Timeout speichern
Fernüberwachungsbe	etrieb (Routel)	N		
Mit Meldung AS- und .	AS-Netz-Überwachung	N	Empfangsmodems für F	Fernüberwachung definieren
Mit Meldung nach Sp	eisungsunterbruch A291	V		
Mit Meldung und Refr	esh nach Fremdzugriff	V		
	p nach Fremdzugriff	N		
	p nach Fremdzugriff	J		

Alle Einträge innerhalb des Feldes "Diese Wählverbindung" ausser der "Rufnummer" sind Betriebsparameter des Routel und werden in dieses geladen, wenn der PC das Routel anruft, um die Adressen zu aktivieren.

Diese Einträge müssen exakt identisch zu den in das Routel-Eprom programmierten Werten sein. Wenn das Routel seine Speisespannung verliert, so werden diese Werte aus dem Routel-Eprom nachgeladen.

Einige der Einträge bestimmen zusätzlich, wie novaPro32 die entsprechenden Meldungen auswertet:





Konfiguration novaPro32

PC-Adresse:

- Dies ist die PC-Adresse mit welcher die AS das Routel adressieren. Sie muss identisch zu der im Router programmierten Adresse sein. Siehe Kapitel 3.2.

Rufnummer:

- Die Telefonnummer der betreffenden Routel-Insel.

Konsultieren Sie Ihr Modem-Handbuch für spezielle Anweisungen in der Rufnummer (z.B. "," fügt eine Pause von 1 bis 2 Sekunden in die Anwahl ein, bei "w" wartet das Modem mit weiterwählen, bis ein Freizeichen ertönt.)

Fernüberwachungsbetrieb (Routel):

- Aktiviert, im novaPro32, den Routel-Modus für diese Insel.

Mit Meldung AS- und AS-Netzüberwachung:

- Wenn diese Option gesetzt ist, überwacht das Routel die Anzahl der kommunizierenden AS, sowie das Vorhandensein des AS-Netzwerkes und meldet eine entsprechende Abweichung an den Überwachungs-PC.
- \rightarrow Diese Meldung wird von novaPro32 erst ab Version 4.1 ausgewertet werden.

Mit Meldung nach Speisungsunterbruch A291:

- Wenn diese Option gesetzt ist, ruft das Routel den Überwachungs-PC nach jeder Wiederkehr der Speisespannung an.
- Die empfangene "Speisungsunterbruchsmeldung" werden in das Routel-Logfile eingetragen.

Meldung und Refresh nach Fremdzugriff:

- Wenn diese Option gesetzt ist, meldet das Routel dem Überwachungs-PC Zugriffe von Fernzugriffs-PC (Dritt-PC im Router-Modus). Dies einerseits aus Sicherheitsinteressen, andererseits aber auch, weil sonst allfällige, während des Fernzugriffs auftretende Alarme, dem Überwachungs-PC entgehen würden (Routel-Ringspeicher wird durch den Fernzugriffs-PC überschreiben)
- Nach dem Erhalt der Fernzugriffs-Meldung, ruft der Überwachungs-PC automatisch die betroffene Insel an, um sein Alarmabbild aufzufrischen. Danach werden allfällige neue Alarme in der Alarmliste angezeigt.
- Die empfangenen "Fernzugriff-Meldung "werden im Routel Logfile aufgezeichnet.

Mit Bildschirm-Pop-Up nach Fremdzugriff:

- Eine Fremdzugriffsmeldung, wie oben beschrieben, wird zusätzlich als Pop-Up-Meldung am Bildschirm angezeigt.



Konfiguration novaPro32



Timout für die Verbindung ab PC (min.):

- Dieser Parameter betrifft nicht Verbindungen der Fernüberwachung, sondern Verbindungen des Fernzugriffs (PC ruft 291).
- Das Timout beginnt in dem Moment abzulaufen in dem die Verbindung zustande kommt (nicht nach der letzten Tastatur/Maus-Bewegung).
- Nach Ablauf des Timout wird eine Meldung angezeigt, dass die Verbindung in 60 Sekunden unterbrochen werden wird. Ein Knopf in dieser Meldung ermöglicht es das Timout frisch zu starten, falls die Verbindung noch nicht unterbrochen werden soll.
- Ein Timeout-Wert von 0 Minuten schaltet die Timeout-Funktion aus.

Empfangsmodem für Fernüberwachung:

In dieser Dialogbox wird definiert, welches PC-Modem für die Bearbeitung der eintreffenden Routelanrufe verwendet wird:

E	mpfangsmodems definieren			×
	Markieren Sie EIN Modem für de Routel-Betrieb.	n		
	Modem	Status		
	☑ U.S. Robotics 56K Message □ ZyXELOmni288sV90PnPFL	bereit bereit		
	_		Cancel	1
			Cancel	



Konfiguration novaPro32

5.2 EP-Server

Die Konfiguration des EP-Servers bestimmt, welche Adressen mit der Routel-Funktion überwacht werden (welche Adressen in den AS für die spontane Hochmeldung aktiviert werden (DW34)).

Durch Anklicken des "Ergebnis"-Knopfes in der EP-Server-Konfiuration kann eine Übesichtsliste der parametrierten Adressen angezeigt werden.

5.3 HDB-Server

Im Prinzip gibt es, in der Behandlung der HDB-Daten durch den HDB-Server, keinen Unterschied zwischen Routel- und Direktbetrieb.

Jede AS meldet (via Routel / Telefonverbindung) dem PC jedes Erreichen eines 25% Füllstands jedes AS-HDB-RAM-Blocks (abhängig von der Parametrierung der MFA60, siehe Kapitel 2.2). Der HDB-Server von nP32 liest daraufhin die Daten über die bestehende Telefonverbindung und speichert sie auf die Festplatte (sofern entsprechend konfiguriert im HDB-Server!).



26



Bedienung (technisch)



6 Bedienung (technisch)

(Dies ist keine Endbenutzer-Bedienungsanleitung!)

6.1 Start / Stop von nP32

Beim jedem Schliessen von novaPro32 wird die folgende Frage angezeigt:

Routel		X
⚠	Warm-Stop ? (Routel-Adresse	en NICHT desaktivieren)
	<u>J</u> a	<u>N</u> ein

Wird der "**Ja**"-Knopf betätigt, so fährt novaPro32 herunter, ohne die Routel-Adressen zu deaktivieren, d.h. ohne die betroffenen Inseln (u.U. langwierige Prozedur) anzurufen.

Dies bedeutet jedoch, dass die Inseln allfällig auftretende Ereignisse weiter an den PC melden werden. Der PC wird den Anruf nicht beantworten (nP32 ist angehalten) und das entsprechend Routel wird den Anruf wiederholen, gemäss der in Kapitel 3.2. parametrierten Anwahlsequenz.

Wird novaPro32 nachfolgend auf einen Warm-Stop wieder gestartet, so wird die folgende Frage angezeigt:

Routel		B	Ç.
⚠	Warm-Start ? (Das System wurde mit ein	nem Warm-Stop heruntergefahren.)	
	Ja	Nein	

Wird "**Nein**" angeklickt, so startet novaPro32 mit einem Kalt-Start. D.h. alle Inseln werden angerufen und die Routel (EP) -Adressen werden in den AS neu angemeldet und somit auch gelesen.

Wird "Ja" angeklickt, so startet novaPro32 mit einem Warm-Start. D.h. die Inseln werden nicht angerufen und die Routel (EP) -Adressen werden in den AS nicht neu angemeldet.

"Warm"-starten und die Inseln nicht anrufen, bedeutet jedoch insbesondere auch, dass die aktiven Alarme / GW-Verletzungen nicht neu gelesen werden und damit die Alarmliste leer bleibt.

Es ist darum möglich, auch nach einem Warm-Stop einen Kalt-Start durchzuführen. In jedem Fall werden die aktiven Ereignisse nach einem Warm-Start anlässlich der nächstfolgenden Ereignismeldung gelesen und darauf wird die Alarmliste entsprechend aufgefrischt.





Bedienung (technisch)

6.2 Manueller Verbindungsaufbau

Öffnen Sie den Verbindungs-Dialog, entweder über Menü, "Datei", "Verbindungen", oder via die Ikone

Verbindungen	×
Verbindungen	
ASNet3 via US-Robotics on FL-nP32	- -
- Wahlverbindung	
Aktueller Standort	<u>_</u>
Rufnummer: 6831834	
<u>V</u> erbinden <u>T</u> rennen	<u>S</u> chliessen
-Routel Verbindungen	
Zustand des Netzes: F	Routel-Adressen aktiv (Warm-Start)
Anzahl verwendeter Adressen:	10
Aktivieren	Deaktivieren

Verbinden:

6

- "Verbinden" baut eine Verbindung zur gewählten Insel auf.
- Diese Verbindung, weil von der PC-Seite aufgebaut, ist eine "Router"-Verbindung! Der EYZ291 wird vorübergehend in den Router-Modus geschaltet. Der Modus wird automatisch - vom 291 selbst - in den "Routel-Modus" zurückgesetzt, sobald die Verbindung unterbrochen wird.
- Alle Adressen, die nun in allfällig geöffneten Bildern, Adresslisten, Trends angezeigt werden, werden in DW35 angemeldet!
- Es ist wichtig, die gewünschten Bilder, Adresslisten, Trends erst zu öffnen, nachdem die Verbindung zur betroffenen Inseln steht. Ansonsten werden keine Werte angezeigt (weil Adressen nicht angemeldet sind).
- Wenn die Verbindung wieder geschlossen wird, sollten vorgängig die betroffenen Bilder, Adresslisten, Trends geschlossen werden, damit die betroffenen Adressen über die noch stehende Verbindung wieder abgemeldet werden können. (Falls nicht, werden sie durch die nächste Garbage-Collection deaktiviert.)

Bedienung (technisch)



6.3 Manuelle Adress-An-/Abmeldung

Öffnen Sie den Verbindungs-Dialog, entweder über Menü, "Datei", "Verbindungen", oder via die Ikone

Verbindungen	×
Verbindungen	-
ASNet3 via US-Robotics on FL-nP32	. 🗟 .
Aktueller Standort:	
Rufnummer: 6831834	
	nnen <u>S</u> chliessen
Routel Verbindungen	
Zustand des Netzes:	Routel-Adressen aktiv (Warm-Start)
Anzahl verwendeter Adressen:	10
Aktivieren	Deaktivieren

Routel Verbindungen:

- "Zustand des Netzes" zeigt an ob die Routel-Adressen des gewählten Netzes aktiviert sind oder nicht.
- "Anzahl verwendeter Adressen" zeigt die Anzahl der Routel-Adressen der gewählten Insel.
- "Aktivieren" aktiviert oder re- aktiviert die Routel-Adressen der gewählten Insel (die Insel wird dafür automatisch verbunden, wenn sie dies nicht schon ist). Durch das Aktivieren Routel-Adressen wird automatisch auch das Abbild der aktiven Ereignisse im EP (und somit in der Alarmliste) neu gelesen und aufgefrischt.
- "**Deaktivieren**" de-aktivatiert die Routel-Adressen (die Insel wird dafür automatisch verbunden, wenn sie dies nicht schon ist).





Bedienung (technisch)

Unter dem Menü "Datei", "Verbindungsübersicht" steht eine Anzeige zur Verfügung, welche die Zustände der Routel-Inseln in einer Übersichtsliste darstellt:

С	onnection Status			×
	Name	Netstate		
	ASNet2 via US-Robtics on FL-nP32	Routel-Adressen aktiv (Warm-Start)	9	
	ASNet3 via US-Robotics on FL-nP32	Routel-Adressen aktiv (Warm-Start)	10	
			1	
		ОК		

6.4 HDB-Anzeige

Siehe Kapitel 5.3 für Informationen über den HDB-Server.

In der Regel stehen über den HDB-Server, HDB-Daten bis zum letzten HDB-Upload (nach 25%-HDB-Füllstandsmeldung) zur Verfügung. Um HDB-Daten für einen Zeitbereich bis "jetzt" anzuzeigen, muss die betroffene AS-Insel vor dem Aufruf der HDB-Grafik manuell verbinden werden (siehe Kapitel 6.2).

Wir empfehlen generell, vor dem Anzeigen von HDB-Daten, die betroffene Insel manuell zu verbinden. Wenn die Insel nicht Verbunden ist, wird beim Anzeigen der Daten pro Adresse ein Timout von zwei Minuten abgewartet bevor die Kurve angezeigt wird (wird in SR2 korrigiert werden).

6.5 Routel-Logfile

Im Routel-Betrieb legt novaPro32, unter "Private_Data\System\" ein Logfile "Routel-Log.txt" an, in welches alle Routelverbindungen sowie deren Ursache eingetragen werden.

Wichtige Informationen betreffend Routel Funktionen:



7 Wichtige Informationen betreffend Routel Funktionen:

7.1 Verwendbare Programmversion

Der Zugriff auf die Routel Inseln muß mit den folgenden Programmen durchgeführt werden:

NovaPro32 Version 4 SR2-2 HWC Version 2.40

Bei Verwendung von verschiedenen Programmversionen können Probleme auftreten.

Alle PCs einer Anlage wie z.B. Supervisor, Lokaler PC, Wartung PC (auch FBD), die mindestens eine Routel-Insel enthalten, müssen mit der selben Version von no-vaPro32/FBD und HWC betrieben werden.

Die PC Nummer aus der Topologie des Projektes (32512(Ilot1Routel1)-13(Ilot1Routel2)-14(Ilot1Routel3)-15(Ilot1Routel4) 32516(Ilot2Routel1) usw.) ist die Nummer, die vom Routel bestimmt wird, um die Verbindung mit dem Supervisor zu gewährleisten. (1 von 4 pro Insel)

Die Topologie aller PCs, die mit einer Routel Insel verbunden werden, **müssen** identisch sein.

Vorsicht, die Nummer <u>darf auch mit dem HWC nicht</u> ersetzt werden, da sonst die Spontan-Meldungen nicht mehr auf den Supervisor PC gemeldet werden können.





Wichtige Informationen betreffend Routel Funktionen:

7.2 Änderungen in System Gruppen der EP Server und HDB Server Gruppen

Für Anlagen mit einer geringen Anzahl von Inseln ist empfohlen, nach jeder Änderung der Konfiguration des EP Servers und / oder des HDB Servers das System mit einem Kaltstop zu beenden, und mit einem Kaltstart neu aufzustarten.

Für Anlagen mit einer größeren Anzahl Inseln kann wie folgt vorgegangen werden:

- Deaktivierung der Adressen von der/den Insel(n), die von den Äderungen betroffen sind (mit dem Knopf "Deaktivieren" aus der Dialog Box "Verbindungen")
- Anschliessend werden die Änderungen im EP Server und/oder im HDB Server vorgenommen
- Beenden des novaPro32 Programms mit einem Kaltstop.

Für den Neustart gibt es zwei Möglichkeiten:

- Entweder mit einem Warmstart und mit einer manuellen Aktivierung der einzelnen Inseln, die geändert wurden (mit dem Knopf "Aktivieren" aus der Dialog Box "Verbindungen").
- Oder mit automatischem Kaltstart von allen Verbindungen.

Die oben erwähnten Funktionen werden im folgendem Fenster durchgeführt:

Connexions			д.
Arnould		•	
- Connexion par télé	éphone		
Lieu actuel:	ļ		v
Numéro	0389123456		
Relier	Décor	nnecter	Fermer
Liaisons Routel —			
Liaisons Routel — Etat du réseau:		Le résea (Dé	au est opérationnel marrage à chaud).
Liaisons Routel — Etat du réseau: Nbre d'adresses t	utilisées:	Le résea (Dé	au est opérationnel marrage à chaud). 11

Wichtige Informationen betreffend Routel Funktionen:



7.3 Änderungen im FBD

Das Modul AS 60 muß in allen FBD von allen AS der Routel Inseln eingefügt werden, wenn in der AS mindestens eine Adresse vom HDB Server bearbeitet wird.

Ohne das Einfügen dieses Moduls werden bei der Initialisierung der AS vom FBD die Eingänge fKBLOC, fKBI und fKBII auf 0 gesetzt, dadurch können unerwünschte Verbindungen verursacht werden.





- = Bit für Neustart nach Ini
 - = Bit für Netzausfall
 - = Bit für Garbage Collection

Um in Routel Modus die Anrufe zu vermeiden, ist es zwingend notwendig, die 3 Bits auf "Killed" zu setzen.

	AS60 1				
	fEGC			Time	
	fTD			fRe	
Inhibé	БТДВ fkbloc			fGC fHDB1A	
Inhibé Inhibé	fKBI fKBII			fHDB2A fHDB3A	
	fKBIII fKHDB1	R		fHDB4A fCard9	
	fKHDB2 fKHDB3	R R			
	fKHDB4	R			
	TURKC		<i>J.</i>		J







Wichtige Informationen betreffend Routel Funktionen: