

Bedienungsanleitung

ECC Raumthermostat

Elektronischer Raumthermostat für Heizen und Heizen/Kühlen mit Display TRA 410, TRA 421

P100015829 C



Inhalt

	1	neitshinweise	5			
		1.1	Bedeutung der aufgeführten Sicherheitshinweise	5		
2		Allgemeine Hinweise				
		2.1	Einleitung	6		
		2.2	Haftungsbeschränkung	6		
		2.3	Bestimmungsgemässe Verwendung	6		
	3	Erstinb	etriebnahme	7		
		3.1	Einstellung der Solltemperatur	7		
		3.2	Einstellen der Uhrzeit und Datum	7		
		3.3	Einstellen des Wochenschaltprogramms	7		
	4	Funktio	onen – Einstellungen – Parametrieren	9		
	5	Anschlusspläne 1				
	6	6 Massbild				
	7	Übersio	cht Display	11		
	8	Funktio	onsbeschreibung	13		
		8.1	Beschreibung Betriebsarten 🏕	14		
		8.2	Beschreibung Einstellwerte ändern 🚜	15		
		8.3	Beschreibung Service-Parameter bei TRA 421 🏠 💣	17		
	9	Störungsbehebung				
	10) Entsorç	gung	20		
	11	Reinigu	ing	20		

Sicherheitshinweise

1 Sicherheitshinweise

- Beachten Sie die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Hinweise.
 Die Nichtbeachtung der Hinweise kann zu funktionalen Einschränkungen bis hin zu Schäden am Gerät führen.

Nichtbeachtung der Hinweise: Für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der aufgeführten Hinweise entstehen, lehnt SAUTER jegliche Haftung ab.



Das Öffnen des Gerätes ist nur von einer autorisierten Fachkraft im spannungsfreien Zustand zulässig. Das Gerät ist nur in technisch einwandfreiem Zustand zu verwenden.

Die in der Montagevorschrift angegebenen Umgebungsbedingungen sind einzuhalten.

1.1 Bedeutung der aufgeführten Sicherheitshinweise

Zwingender Hinweis

Ein zwingender Hinweis beinhaltet wichtige, zu beachtende Informationen. Bei Nichtbeachtung können schwerwiegende Folgen auftreten.

(j) (j) @

0

Ω

Allgemeiner Hinweis

Ein allgemeiner Hinweis beinhaltet Informationen zum besseren Verständnis des beschriebenen Themas.

Weiterführender Hinweis

Dieser Hinweis beinhaltet einen Verweis auf eine externe Internet Seite.

Dieser Hinweis beinhaltet einen Verweis auf ein oder mehrere Dokumente mit weiterführenden Informationen zum vorliegenden Produkt.

Allgemeine Hinweise

2 Allgemeine Hinweise

2.1 Einleitung

Diese Bedienungsanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem elektronischen Raumthermostat. Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen.

Die Bedienungsanleitung ist vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig zu lesen!

Sie ist Produktbestandteil und muss vom Betreiber der Anlage jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.

2.2 Haftungsbeschränkung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung sind unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, des Standes der Technik sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund:

- Nichtbeachtung der aufgeführten Sicherheitshinweise,
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,
- nicht bestimmungsgemässer Verwendung,
- Einsatz von nicht ausgebildetem Personal,
- eigenmächtiger Umbauten,
- technischen Veränderungen.

Im Übrigen gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen", die Lieferbedingungen des Herstellers sowie die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen gesetzlichen Regelungen.

2.3 Bestimmungsgemässe Verwendung

Der Raumthermostat steuert direkt oder über einen Regelverteiler angeschlossene thermische Stellantriebe in einem Einzelraumregelungssystem. Je nach Ausführung ist er für 24 V- oder 230 V-Komponenten geeignet.

Das Gerät dient je nach Ausführung:

- der ortsfesten Installation,
- der Erfassung der Ist-Temperatur (Raumtemperatur),
- der Einstellung der Soll-Temperatur,
- der Regelung der Ist-Temperatur durch Ansteuerung von Stellantrieben im Heiz- oder Heiz-/Kühlbetrieb in einem zugeordneten Bereich,
- dem Anschluss eines externen Sensors.

Jegliche andere Verwendung, Änderungen und Umbauten sind ausdrücklich untersagt und führen zu Gefahren, für die SAUTER nicht haftet.

Erstinbetriebnahme

3 Erstinbetriebnahme

3.1 Einstellung der Solltemperatur

Durch Drehen des Drehknopfes nach rechts oder links wird die Soll-Temperatur eingestellt.

- 1. Drehen Sie den Drehknopf nach links.
- Die Temperatur wird gesenkt.

oder

- 1. Drehen Sie den Drehknopf nach rechts.
- Die Temperatur wird erhöht.



Abb.1 Frontansicht TRT 410, 421

3.2 Einstellen der Uhrzeit und Datum

- 1. Einmal auf den Drehknopf drücken,
- 2. Einmal den Drehknopf nach rechts drehen bis zur Einstellungsebene 🦽 ,
- 3. Erneut drücken, um in die Einstellwerte zu kommen,
- 4. Drehen bis zum Erreichen der Anzeige
- 5. Drücken C Anzeige Stunden blinkt, einstellen,
- 6. Drücken C Anzeige Minuten blinkt, einstellen,
- 7. Drücken C Anzeige Tage blinkt, Tag auswählen,
- 8. Drücken C Eingestellte Uhrzeit und Tag blinken, Einstellung war erfolgreich,
- 9. Drehen bis **BACK** angezeigt wird und drücken.

3.3 Einstellen des Wochenschaltprogramms

- 1. Einmal auf den Drehknopf drücken,
- 2. Einmal den Drehknopf nach rechts drehen bis zur Einstellungsebene 🚜 ,
- 3. Erneut drücken, um in die Einstellwerte zu kommen,
- 4. Drehen bis zum Erreichen der Anzeige $\mathbf{P}_{\mathbf{r}}$,
- 5. Zum Bestätigen C Drehknopf drücken.

Erstinbetriebnahme

 (\mathbf{i})

(**i**) (**i**)



- Bei Auswahl des Wochenschaltprogramms Problinken der aktuelle Tag und die Zeitschiene.
 - 6. Im Display erscheint
 - 7. Durch Drehen und Drücken das gewünschte Wochenprogramm wählen:

1 2 3 4 5 6 7	blinken: Wochenprogramm für Mo-So
1 2 3 4 5	blinken: Wochenprogramm für Mo-Fr
6 7	blinken: Wochenprogramm Sa, So
61	blinken: Wochenprogramm täglich
8. Im Display erschei	int 📲 (Schaltbefehl 1 für Komfortbetrieb).

Drehen und drücken, um den Schaltbefehl P1...P4 auszuwählen; den jeweiligen Ein- und Ausschaltpunkt in 15 Min-Schritten festlegen.

- Max 4 Schaltbefehle (P1..P4) können festgelegt werden pro Tag.
 - Um einen Schaltbefehl zu löschen, muss der Ein- und Ausschaltpunkt auf die gleiche Zeit eingestellt werden.
 - 9. Durch Drehen bis **BACK** und Bestätigen kann man das Zeitprogramm verlassen.

Funktionen – Einstellungen – Parametrieren

4 Funktionen – Einstellungen – Parametrieren

Das Aufrufen von Funktionen, Einstellungen und Parametrieren des Raumtemperaturreglers erfolgt über den Drehknopf mit Dreh-/Drückmechanik:

- Das Drücken des Drehknopfes
 - ruft Menüs auf,
 - aktiviert bzw. deaktiviert Funktionen,
 - übernimmt vorgenommene Einstellungen und
 - ändert Parameter.
- Das Drehen des Drehknopfes nimmt Einstellungen vor sowie die Menü- und Funktionsauswahl.

Für einfache Bedienung und Einstellungen stehen die Grundebene und verschiedene Menüs zur Verfügung:

	Standard Anzeige Alle Raumtemperaturregler zeigen in der Standard Anzeige die aktuelle Ist-Temperatur und aktive Funktionen an. Der TRA421 hat zusätzlich eine Uhrenfunktion.
*	Betriebsarten Enthält alle wichtigen Grundfunktionen und Betriebsarten.
\$ *	Einstellwerte Enthält erweiterte Funktionen und zahlreiche Einstellmöglichkeiten von Temperaturen, Uhrzeit, Wochenschaltprogramm etc.
* *	Service-Parameter Enthält verschiedene passwortgeschützte Systemparameter. Eine optimale Abstimmung der Gesamtanlage erfolgt durch entsprechende Einstellungen.

Funktionsbeschreibung

Die nachfolgende Tabelle zeigt die grundlegende Bedienungsweise mit dem Einstellknopf.

	Sollwert einstellen
2x	Betriebsart ändern
	Einstellwerte ändern

Anschlusspläne



5 Anschlusspläne



24 V D 2 pt LS MM LS' Θ d 2 b а c 1 1 л LS -MM -

TRA410F212

TRA421F212



SAUTER

TRA 410, 421

Massbild

6 Massbild





7 Übersicht Display



- 1 Display
- Drehknopf mit Dreh-/Drück-Mechanik

Übersicht Display



TRA 410	TRA 421	Display-Symbol	Beschreibung
*	✓	\$	Betriebsarten
~	~	* *	Einstellungen
	~	\$ \$	Parameter
~	~	<u> </u>	Heizen
	✓	*	Kühlen
~	~	-À-	Normaler Betrieb
~	~	D	Reduzierter Betrieb
~	~	Ú	Ausser Betrieb
~	✓	Θ	ECO-Zeitprogramm extern oder intern
	✓	ţ <u></u>	Abwesenheit
	~		Uhrzeit
			Zeitskala für Zeitprogramm, eine Einheit = eine Stunde
✓	~		Aktuelle Temperatur Soll- Temperatur

TRA 410	TRA 421	Display-Symbol	Beschreibung
\checkmark	~	EAL °	Korrigierender Einfluss der Wandtemperatur
\checkmark	~	С°	° Celsius Temperatureinheit
	~	°F	° Fahrenheit Temperaturein- heit
\checkmark	~	MIN	Minimale Begrenzung der Sollwerttemperatur
~	~	MAX	Maximale Begrenzung der Sollwerttemperatur
	~	SET	Eingabe bestätigen
~	~	BACK	Zurück
	~	1	Arbeitstage
	~	7	Wochenende
~	~	Ô	Bedienung verriegelt
	~	LEd	Stärke der Display-Hinter- grundbeleuchtung
	~		Zurückstellen auf Werksein- stellungen
	~	[Lo	Zeit- und Tag-Programm
	~	Pro	Zeitprogramm Einstellung
	\checkmark		Einstellung min. Fussboden- temperatur

8 Funktionsbeschreibung

TRA 410	TRA 421	Display-Symbol	Vorgehen
\checkmark	\checkmark	\$	Drücken, um das Menü aufzurufen. Drücken, um zu Betriebsarten zu wechseln.

TRA 410	TRA 421	Display-Symbol	Vorgehen
~	~	\$ *	Drücken, um das Menü aufzurufen. Drehen, um zu den Einstellungen zu gelangen. Drücken, um Einstellungen zu ändern.
	~	\$ *	Drücken, um das Menü aufzurufen. Drehen, um zu Parameter zu wechseln. Drücken, um Parameter zu ändern.

8.1 Beschreibung Betriebsarten 🌞

TRA 410	TRA 421	Display-Symbol	Vorgehen
~	~	\$÷	Drücken um die Auswahl zu bestätigen. TRA 410: Regelung auf die eingestellte Solltem- peratur. TRA 421: Regelung auf die voreingestellte Soll- temperatur im Menü Einstellung.
~	~	D	Drücken, um Auswahl zu bestätigen. Hinweis: Absenkung über den Raumthermostat oder externes Signal bzw. Zeitprogramm; beide können nicht aktiviert werden. TRA 410: Absenkung von 2 °C Hinweis: Beim Auswählen der Absenkung wird der Eingang Absenkung ausser Betrieb gesetzt. TRA 421: Regelung auf die voreingestellte redu- zierte Temperatur im Menü Einstellung. Hinweis: Beim Auswählen der Absenkung wird das Zeitprogramm für Absenkung ausser Betrieb gesetzt.
~	~	Θ	Drücken, um Auswahl zu bestätigen. Hinweis: Absenkung über Raumthermostat oder externes Signal bzw. Zeitprogramm; beide können nicht aktiviert werden. TRA 410: Das Signal einer externen Zeitschaltuhr schaltet den Raumthermostat in ECO-Betrieb. TRA 421: Internes Zeitprogramm wird aktiviert; Ausgang Pilotuhr wird aktiviert.
	~	ţ	Drücken, um Auswahl zu bestätigen. Anzahl von Abwesenheitstagen durch Drehen einstellen; dann Eingabe bestätigen; maximal 99 Tage. Funktion wird deaktiviert, wenn die Anzahl der Tage auf 0 gestellt wird oder wenn die Sollwert- temperatur verstellt wird.
~	~	Ô	Drücken, um Auswahl zu bestätigen. Die Bedienung ist verriegelt; die Standardanzeige wird angezeigt. Zum Entriegeln den Knopf 5 Sekunden lang ge- drückt halten; Verriegelung kann mit einem Si- cherheitscode bei TRA 421 versehen werden, sie- he Parameter 030 und 031.
~	~	Ú	Schaltet den Raumthermostat aus; die Tempera- turregelung ist deaktiviert. Einschalten durch Drücken des Drehknopfes 5 Sekunden lang; aktive Funktionen werden ange- zeigt; letzte aktive Funktion wird übernommen. Hinweis TRA 421: Ventil- und Frostschutz bleiben aktiv; Ausgang Pilotuhr bleibt aktiv; Schaltsignale werden weitergeleitet.
~	~	BACK	Drücken, um Auswahl zu bestätigen. Verlässt das Menü. Hinweis: kehrt in die Grundebene zurück, wenn während 30 Sekunden keine Einstellung vorge- nommen wird.

8.2 Beschreibung Einstellwerte ändern 💣

TRA 410	TRA 421	Display-Symbol	Vorgehen
			Einstellen der Komforttemperatur im normalen Heizbetrieb
	~	☆巡	Werkseinstellung: 21 °C Drücken, um Auswahl zu bestätigen. Drehen, um auf die gewünschte Sollwerttempera- tur einzustellen. Drücken, um Eingabe zu bestätigen.
			Einstellen der Absenktemperatur im ECO-Betrieb Heizen
	~	\mathbb{D}	Werkseinstellung: 19 °C Drücken, um Auswahl zu bestätigen. Drehen, um die gewünschte Sollwerttemperatur einzustellen. Drücken, um Eingabe zu bestätigen.
			Einstellen der Komforttemperatur im normalen Kühlbetrieb
	~	☆ ₩	Werkseinstellung: 21 °C Drücken, um Auswahl zu bestätigen. Drehen, um die gewünschte Sollwerttemperatur einzustellen. Drücken, um Eingabe zu bestätigen.
			Einstellen der Absenktemperatur im ECO-Betrieb Kühlen
	~)*	Werkseinstellung: 23 °C Drücken, um Auswahl zu bestätigen. Drehen, um die gewünschte Sollwerttemperatur einzustellen. Drücken, um Eingabe zu bestätigen.
			Einstellen der min. Fussbodentemperatur , wenn ein Sensor angeschlossen und parametriert (Para- meter 040) ist
	~		Werkseinstellung: 3.0 = ca. 22 °C Drücken, um Auswahl zu bestätigen. Drehen, um den gewünschten Wert zwischen 1 und 6 einzustellen. 1.0 = 18 °C und 6.0 = 28 °C Drücken, um Eingabe zu bestätigen. Hinweis: diese Einstellmöglichkeit ist nur ange- zeigt, wenn der Parameter für Fussbodensensor P040, für Komforttemperatur, aktiviert ist. Sobald die Fussbodentemperatur erreicht ist, wird der in- terne Sensor die Raumregelung weiter überneh- men.
			Einstellen der Temperatur für die Abwesenheits- funktion
	~	ţ	Werkseinstellung: 16 °C Drücken, um Auswahl zu bestätigen. Drehen, um die gewünschte Temperatur einzustel- len. Drücken, um Eingabe zu bestätigen. Hinweis: für Sommerbetrieb ist die Temperatur an- zupassen.
			Einstellen der minimalen und maximalen Temperaturbegrenzung
~	~	MIN MAX	Werkseinstellung: min. 5 °C und max. 30 °C Drücken, um Auswahl zu bestätigen. Drehen, um minimale/maximale Temperatur ein- zustellen. Drücken, um Eingabe zu bestätigen.

TRA 410	TRA 421	Display-Symbol	Vorgehen
			Einstellen der Uhrzeit und Wochentage
	V	[Lo	Drehen, um Stunden, Minuten und den Tag einzu- stellen. Drücken, um Eingabe zu bestätigen Bei Spannungsausfall wird die Zeit- und Wochen- tageinstellung während ca. 10 Stunden gespei- chert
			Einstellen des Wochenschaltprogramms
			 Werkseinstellung Wochenprogramm (täglich Mo-So): Schaltbefehl P1: 06h00 bis 08h00 Komfortbe-trieb, Schaltbefehl P2: 15h00 bis 22h00 Komfortbe-trieb, P3 und P4 sind nicht vorprogrammiert und frei wählbar.
	~	Pro	Die Schaltbefehle (Ein-und Ausschaltpunkte) sind zeitlich in aufsteigender Reihenfolge zu program- mieren. Fügt man einen Schaltbefehl vor P1, so wird P1 zu P2 und der neue zu P1.
			Hinweis: der untere feinen Balken zeigt die Zeit- skala mit Stunden an; mit Angabe alle 6 Stunden Der obere fette Balken zeigt den Komfortbetrieb in Stunden an
			Einstellungen: siehe Kapitel <i>3.3 Einstellen des Wochenschaltprogramms</i>
			Korrektureinfluss der Wandtemperatur (nur in-
			Werkseinstellung: 0 °C
~	~	EAF	Drücken, um Auswahl zu bestätigen. Drehen, um die gewünschte Korrektur einzustellen (Schritte von 0,1 °C). Der Einfluss der Wandtemperatur lässt sich um ±2 °C korrigieren.
			Drücken, um Eingabe zu bestätigen.
			Einstellen der Display-Hintergrundbeleuchtung
	~	LEd	Werkseinstellung: 50 Drücken, um Auswahl zu bestätigen. Drehen, um die Beleuchtung zu ändern oder ab- zuschalten: 0 = Aus 25 = Stufe 1 50 = Stufe 2 75 = Stufe 3 100 = Stufe 4
			Drücken, um Eingabe zu bestätigen.
			Zurückstellen auf Werkseinstellungen
	~		Drücken um Auswahl zu bestätigen. Drehen, um auf YES zu stellen. Drehknopf 5 Sekunden lang gedrückt halten.
			Ein Neustart erfolgt: alle vorgenommenen Einstel- lungen werden auf Werkseinstellung zurückge- setzt; Zeit und Wochentage sind neu einzustellen.

TRA 410	TRA 421	Display-Symbol	Vorgehen
~	~	BACK	Zurück Drücken, um Auswahl zu bestätigen. Das Menü wird verlassen. Hinweis: kehrt in die Grundebene zurück, wenn 30 Sekunden lang keine Einstellung vorgenommen wird.

8.3 Beschreibung Service-Parameter bei TRA 421 🌞 💣

Display-Symbol	Vorgehen			
	Parameter ändern:			
**	Drücken und zweimal rechts drehen, um das Menü Parameter auswählen. Das Symbol Code blinkt. Drücken, um Auswahl zu bestätigen. Drehen und drücken, um den vierstelligen Servicecode einzu- geben. Werkseinstellung: 1234 Drücken, um Eingabe zu bestätigen. Das Symbol Die Die wird angezeigt. Drücken, um Eingabe zu bestätigen. Drehen und drücken, um die einzelnen Ziffern der Parameter- nummer einzugeben.			
	Voreingestellter Regelalgorithmus für folgende Anwendungen:			
	Werkseinstellung: 0 0 = Fussbodenheizung Standard 1 = Fussbodenheizung Niedrigenergie 2 = Radiator 3 = Konvektor passiv (Aufwärmzeit langsam) 4 = Ventilator Konvektor (Schnelle Aufwärmzeit)			
	Kühlsperre aktivieren / deaktivieren			
	Werkseinstellung: 0 0 = deaktiviert 1 = aktiviert Hinweis: Wenn die Kühlsperre aktiviert ist und die Betriebsart auf Kühlung steht (C/O aktiv), kann das Raumthermostat nicht für Heizen verwendet werden.			
	Schutz der Bedienungs-Verriegelung mit einem Code:			
	Werkseinstellung: 0 0 = deaktiviert 1 = aktiviert Hinweis: Die Verriegelung muss im Menü Betriebsarten aktiviert werden.			
	Code für die Verriegelung der Bedienung ändern:			
	Werkseinstellung: 0000			

Display-Symbol	Vorgehen
	Aktivieren eines externen Sensors
	Werkseinstellung: 0 0 = Interner Sensor ist in Betrieb 1 = Externer Sensor ist in Betrieb, interner Sensor ist abgeschal- tet 2 = Eingang für externen (Fussboden-)Sensor wird aktiviert. Hinweis: Hier handelt es um eine Komforttemperatur. Sobald die Fussbodentemperatur erreicht ist, wird der interne Sensor die Raumregelung weiter übernehmen. Einstellung der Sollwerttem- neratur des externen Sensors im Menü Einstellung
	Einstellen/Korrektur der Fussbodentemperatur bzw. des exter-
	nen Sensors Werkseinstellung: 0 °C Eine Abweichung der Fussboden-Ist-Temperatur kann korrigiert werden. Einstellbereich -2 °C bis +2 °C.
	Dauer der Hintergrundbeleuchtung des Displays einstellen
	Werkseinstellung: 15 Sekunden Bestimmt die Dauer der Hintergrundbeleuchtung nach der Be- dienung. Einstellbereich: 0 bis 30 Sekunden (in 5 Sekunden Schritt)
	Anzeige des Status des Ausgangssignals
	Werkseinstellung: 0 Bei aktivem Ausgang zu thermischen Antrieben wird das Heiz- symbol bzw. Kühlsymbol langsam blinken. Ist dieser Ausgang nicht aktiv, wird das Symbol dauerhaft angezeigt. 0 = deaktiviert
	1 = aktiviert
	Einstellen des Wirksinn vom Raumregler NC oder NO Werkseinstellung: 0 Der Wirksinn des Raumreglers und der angeschlossenen thermi- schen Antriebe kann bestimmt werden. 0 = Normally closed (NC)
	Einstellen der Frostschutztemperatur
	Werkseinstellung: 5 °C Aktiviert die Frostschutzfunktion bei Unterschreiten der einge- stellten Temperatur. Einstellbereich: 5 °C bis 10 °C
	Funktion Optimiertes Zeitprogramm aktivieren
	Werkseinstellung: 0 Ist die Funktion Optimiertes Zeitprogramm aktiviert, wird der Sollwert zur eingegebenen Zeit erreicht. Um den Sollwert zu er- reichen, wird der Heiz- oder der Kühlmodus rechtzeitig vor der eingegebenen Zeit gestartet. 0 = deaktiviert 1 = aktiviert
	Einstellen der Zykluszeit der Ventilschutzfunktion
	Werkseinstellung: 14 Tage Verhindert das Festkleben des Kegels im Ventil. Einstellbereich: 0 bis 28 Tage

Störungsbehebung

Display-Symbol	Vorgehen			
	Bestimmung der Ansteuerungsdauer während der Ventil- schutzfunktion Werkseinstellung: 5 Minuten Je nach Laufzeit des thermischen Antriebs kann die Ansteue- rungszeit optimiert werden. Einstellbereich: 0 bis 10 Minuten.			
	Bestimmung Pilotuhr Ausgang			
	 Werkseinstellung: 0 0 = Pilotuhr Ausgang aktiv nach Zeitprogramm 1 = Pilotuhr Ausgang inaktiv nach Zeitprogramm Pilotuhr Ausgang aktiv wenn Betriebsart "ECO" gewählt wird; Pilotuhr Ausgang aktiv wenn Betriebsart "Ausschalten" gewählt wird. Hinweis: Wenn Parameter P230 =1, kann das Zeitprogramm für lokale Absenkung verwendet werden. 			
	Servicecode für das Servicemenü ändern			
	Werkseinstellung: 1234 Hinweis: Um ungewünschten Zugang zu den Serviceparametern zu vermeiden, sollte der Servicecode nur vom Installateur geän- dert und sicher dokumentiert werden. Reset wählen, um Servicecode zurückzustellen, siehe dazu Ein- stellungen Zurückstellen auf Werkseinstellungen .			

9 Störungsbehebung

Störung/ Anzeige	Mögliche Ursache	Massnahme	Durchzufüh- ren durch
	Messtem- peratur vom internen oder externen Sensor ausser Messbereich	 Interner Fühler/Raumfühler Fremdwärmequellen in der direkten Umgebung entfernen, bis sich der Sensor abgekühlt hat. Den Raumfühler ggf. neu positionieren. Den Raumthermostat bzw. externen Raumsensor überprüfen und ggf. austauschen. Anschluss des externen Sensors überprüfen. 	Fachkraft
8888 800	Signal externer Sensor nicht vorhanden	 Kein externen Sensor vorhanden. Externer Sensor entspricht nicht der Spezifikation. In den Parametereinstellung 040 den externen Sensor deaktivieren. Den externen Sensor überprüfen und ggf. austauschen lassen. 	Fachkraft
	Störung inter- ner Sensor	 Werkseinstellung im Menü Einstellung durchführen. Wenn der Raumthermostat defekt ist muss er ersetzt werden. 	Betreiber

10 Entsorgung

Bei der Entsorgung ist die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung zu beachten. Weitere Hinweise zu Material und Werkstoffen entnehmen Sie bitte der Materialund Umweltdeklaration zu diesem Produkt.

11 Reinigung

Zum Reinigen des Raumthermostats ein trockenes, lösungsmittelfreies, weiches Tuch verwenden. Beachten, dass bei der Reinigung keine Einstellung verändert wird.

© Fr. Sauter AG Im Surinam 55 CH-4016 Basel Tel. +41 61 - 695 55 55 Fax +41 61 - 695 55 10 www.sauter-controls.com info@sauter-controls.com